

FE-47 / X-43 取扱説明書 正誤表

取扱説明書 31 ページ及び 32 ページの、[AF 方式] [ファインズーム] [静止画録音] の使用可能な撮影モードを下記のように訂正させていただきます。
こちらの訂正内容を参照いただき、カメラをご使用くださいますよう、お願い申し上げます。

[AF 方式] [ファインズーム] の使用可能な撮影モード

誤	正
P iAUTO (👏) SCN MAGIC (🔍)	P (👏) SCN MAGIC (🔍)

[静止画録音] の使用可能な撮影モード

誤	正
P iAUTO (👏) SCN	P (👏) SCN